



INSPIRE 1

Inspire 1 profesyonel havadan film ve fotoğrafı platformu, kutusundan çıktığı gibi uçuşa hazırdır. Beraberinde gelen 20mm lensli 3 eksenli gimbal sarsıntı önleyicili kamera, 12mp fotoğraf ve sarsıntısız 4K video çekimi yapabilir. Katlanabilir iniş takımı uçuş sırasında yukarı kalkarak görüş alanından çıkacaktır, bu sayede kamera 360 derece serbest görüş alanına sahip olmaktadır.

Gelişmiş uçuş kontrol sistemi sayesinde Inspire 1 sarsıntısız, kolay ve güvenli, iç mekan ve dış mekan uçuşları yapabilir. VPS (Vizyon konumlama sistemi) GPS bulunmayan alanlarda düşük irtifada pozisyon koruma yeteneği sağlar. Bütün DJI kontrol sistemleri gibi, kumanda sinyali kesildiğinde yada batarya seviyesi düştüğünde eve geri dönüş yaparak iniş yapabilir (Yeterli GPS sinyali bulunması durumunda).

Inspire 1 20m/s maksimum uçuş hızına ulaşabilir. Tam dolu 4500mAh akıllı uçuş bataryası ile 18.5 dakikalara kadar havada kalabilir.



1. Gimbal ve Kamera
2. Kamera MikroSD yuvası
3. Vizyon pozisyonlama Sistemi
4. Değişim mekanizması
5. Ön LED ışıklar
6. Motorlar
7. Pervaneler
8. Arka LED ışıklar

9. Akıllı Batarya
10. Açma Tuşu
11. Batarya Seviye göstergesi
12. Havaaracı seviye göstergesi
13. Havaaracı mikro-USB yuvası
14. Kamera mikro-USB yuvası
15. Gimbal kilidi

* Maksimum uçuş hızı ve süresi rüzgar ve eğim bulunmayan laboratuvar ortamında test edilmiştir, sadece referans veridir.



OYUNCAKHOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜNLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ



Göztepe Mah.İhlamur Sok No 16 D:2 Beyaz Köşk Göztepe Kadıköy İstanbul 34720

Tel:0 216 356 22 28 | 0212 591 41 01 | destek@oyuncakhobi.com | destek@gokamera.com

Uzaktan Kumanda



Inspire 1 uzaktan kumandanın maksimum iletişim mesafesi 2km'dir*. Uzaktan kumanda aynı zamanda iniş takımını kontrol etmenize ve/veya Eve Geri Dön modunu aktivite etmenize olanak tanıyacaktır. Üzerindeki mevcut tuşlar yardımı ile video kaydı başlatıp durdurabilir, fotoğraf çekebilir, çekimlerinizi izleyebilir ve gimbal kontrolü sağlayabilirsiniz.

DJI Lightbridge HD video aktarım sistemi kumandanızda yerleşiktir, kameranızdan canlı görüntü aktarımı sağlayarak kameranız ne görüyorsa aynısını mobil cihazınızda gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz. 'DJI GO' uygulaması kamera ayarlarınızı değiştirmenizi, kumanda asıl ve ikincil ayarı yapmanızı sağlar, bu sayede ilk kumanda pilotaj için kullanılırken ikinci kumanda serbestçe kamera kontrolüne odaklanabilir. Asıl ve ikincil kumanda birbirlerine 5.8Ghz kablosuz sinyal vasıtası ile bağlantı kurmaktadır, iki kumanda 50m mesafeye kadar birbirleri ile bağlantı kurabileceklerdir. Uzaktan kumanda bataryası (LiPo) yaklaşık 4 saatlik kullanım süresi sunmaktadır. Doğrudan üzerindeki bağlantı ile şarj edilebilir.



- 1- Açma tuşu
- 2- Değişim Tuşu
- 3- Eve Geri Dön Tuşu
- 4- Kontrol kolları
- 5- Durum Göstergesi
- 6- Batarya Göstergesi
- 7- Güç Bağlantısı
- 8- Mobil Cihaz Tutucu
- 9- Antenler
- 10- Taşıma Kulpu

- 11- Gimbal Kontrolü
- 12- Kamera Ayarı
- 13- Video Kayıt Tuşu
- 14- Uçuş Modu
- 15- Fotoğraf Tuşu
- 16- Oynatma Tuşu
- 17- Mini HDMI girişi
- 18- Mikro USB girişi
- 19- CAN-BUS girişi
- 20- USB girişi
- 21- Ayarlanabilir Tuşlar



*Maksimum iletişim mesafesi Laboratuar ortamında test edilmiştir. Bu istatistik sadece referanstır, kullanacağınız alanda şartlar değişiklik gösterebilir.



OYUNCAKHOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜNLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Göztepe Mah.İhlamur Sok No 16 D:2 Beyaz Köşk Göztepe Kadıköy İstanbul 34720

Tel:0 216 356 22 28 | 0212 591 41 01 | destek@oyuncakhobi.com | destek@gokamera.com

INSPIRE 1 Kullanım

1. DJI GO uygulaması indirin

App Store yada Google Play 'de "DJI GO" aratarak mobil cihazınıza indirin.



DJI GO app

2. Yardımcı Videoları izleyin(ing)

Yardımcı videoları www.dji.com yada mobil cihazınızda DJI GO uygulaması kullanarak izleyin.




The tutorial videos




- En iyi kullanıcı deneyimi için, iOS 8.0 (yada daha yeni) Android 4.1.2 (yada daha yeni) önerilir.
- DJI resmi web sitesinden DJI GO uygulaması ve Inspire 1 ile ilgili bilgi edinin.

3. Batarya Seviyelerini Kontrol edin.

- Bir kere basarak batarya seviyesini görün.
- Bir kere daha basıp basılı tutarak açın/kapatın.



Yüksek
Düşük




Düşük → Yüksek


4. Bataryaların Şarjı




Bataryayı Çıkartın



Şarj Süresi:
~1 saat 18 dakika



Şarj Süresi:
~2,5 saat



- Akıllı uçuş bataryası ilk kullanımdan önce tam doldurulmalıdır.
- Sadece DJI Inspire 1 şarj cihazını kullanarak şarj edin. Şarj etmeden önce Akıllı bataryanızı kapatın.
- Şarj tamamlandığında LED göstere ışıkları sönecektir.




OYUNCAKHOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜNLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Göztepe Mah.İhlamur Sok No 16 D:2 Beyaz Köşk Göztepe Kadıköy İstanbul 34720


Tel:0 216 356 22 28 | 0212 591 41 01 | destek@oyuncakhobi.com | destek@gokamera.com

5. Uzaktan Kumandanın Hazırlanması

Mobil cihaz tutucu ve antenleri açın.




Mobil cihaz tutucunun açılması



İdeal iletişim aralığı

Hava aracınızı ideal aktarım aralığında tutmaya çalışın. Sinyal düşükse antenlerinizi ayarlayın yada hava aracınızı yaklaşırın.

Tuşa basarak (1) tutucuyu açın



Mobil cihazınızı yerleştirerek tutacağı ayarlayın.(2)

Mobil cihazınızı USB kablo yardımı ile bağlayın.(3)

Çift Kumanda

Kumandaları birbirlerine Master(Pilotaj) ve Slave (Kameraman) olarak eşleştirmeniz gerekmektedir.

Pilotaj kumandasında DJI GO yazılımını başlatın. Kamera görüntülemesine gelin. İlişim simboleğine tıklayarak Kumanda ayarlarına girin. "RC status" seçimini "master" seçerek istediğiniz bağlantı şifresini girin.

Aynı şekilde Kameraman kumandasında "Slave" seçimi yapın ve "Search" tıklayarak Pilot kumandasını listeden bulun. Şifrenizi girerek bağlantıyı tamamlayın.



- Aynı anda diğer 2.4Ghz cihazlarınızı kullanmayınız. Sinyal karışımına neden olacaktır.
- 3 hava aracından fazlasını aynı alanda kullanmayınız. Futbol sahası büyüklüğünde bir alan için.

6. Hava aracının Hazırlanması

Bataryayı yuvasına takın.

Önce Kumandanızı sonra Hava aracını Açın.

Değişim kolunu aşağı yukarı en az 4 kere oynatın.

Inspire 1 taşıma modundan iniş moduna geçecektir.



- Çift kumanda modunda sadece pilotaj kumandası iniş takımlarını hareket ettirebilir.
- İniş takımı değişimi için hava aracınızı pürüzlü yada ses emen yüzeylere koymayın.




OYUNCAKHOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜNLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ



Göztepe Mah.İhlamur Sok No 16 D:2 Beyaz Köşk Göztepe Kadıköy İstanbul 34720

Tel:0 216 356 22 28 | 0212 591 41 01 | destek@oyuncakhobi.com | destek@gokamera.com


7. Gimbal Kamera Bağlantısı



Gimbal kilidini açık pozisyona getirin.



Beyaz çizgileri üst üste gelecek şekilde hizalayın.




Gimbal kilidini kapalı pozisyona getirin, kilitleyin.




- Taşıma moduna geçiş yapmadan önce gimbal ve kameranızı çıkartmış olduğunuzdan emin olun.
- Her zaman kamera ve gimbalinizi sökmeden yada takmadan önce hava aracınızı kapatın.


8. Kalkışa Hazırlanmak



Uçuş Modu kolunu P-Moduna alın



Mobil cihazınızı bağlayın



Kumandanızı ve ardından Hava aracını açın




DJI GO uygulamasını çalıştırın ve kamera görünümüne geçin




Kompas Kalibrasyonu yapın. Hava aracı göstergesine tıklayarak "Calibrate" seçimi yaparak göstergeleri takip edin.



Motor üzerinde bulunan renkle pervane üzerindeki renkleri eşleştirin. (Beyaz veya kırmızı)



Ok işaretleri karşılıklı gelecek şekilde çevirerek sıkın, klik sesi duyacaksınız.



Pervaneyi motora takın.



Tekrar pervaneyi çevirerek klik sesi duyun.



- Pervanelerin doğru yerleştirildiğinden ve kilitlerin oturduğundan emin olun.


9. Kontroller

Kontrol çubukları mevcut mod 2 (sol el motor hızı)dir. Sol kontrol hava aracının yükselme ve yönünü kontrol eder. Sağ kontrol hava aracının yönelimini, ileri geri ve yanlara (lateral) hareketi kontrol eder. Gimbal kontrol tuşu tilt hareketini kontrol eder (Aşağı-yukarı).


Sol Kontrol



Sağ Kontrol



Gimbal Dial



- Kontrol modunu DJI GO uygulaması yardımı ile değiştirebilirsiniz.



OYUNCAKHOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜNLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Göztepe Mah.İhlamur Sok No 16 D:2 Beyaz Köşk Göztepe Kadıköy İstanbul 34720

Tel:0 216 356 22 28 | 0212 591 41 01 | destek@oyuncakhobi.com | destek@gokamera.com

Uygunluk Beyanı

Biz,

17th floor, West Wing, Skyworth Semiconductor Design Building NO 18 Gaixin South
4th Ave, Nanshan District, Shenzhen, Çin adresinde yerleşik bulunan

SZ DJI TECHNOLOGY CO LTD

olarak işbu belge ile aşağıdaki ürünün:

Ürün: DJI Inspire 1 V2.0

Model T601

Marka DJI

Aşağıdaki dokümanların uygulanabilir gereksinimlerine uygun olduğunu beyan ederiz:

- Radyo ekipmanı ve telekomünikasyon terminal ekipmanı ve uygunluğun ortak onayına [Direktif R&TTE] ilişkin 1999/5/EC sayılı Direktif
- Belli voltaj limitleri içerisinde kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli ekipmana ilişkin Üye Devletlerin yasalarıyla uyumlaştırma ile ilgili 2006/95/EC sayılı Direktif [LVD Direktifi]
- Elektrikli ve elektronik ekipmanda tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına ilişkin 2011/65/EC sayılı Direktif [RoHS Direktifi]

Aşağıdaki uyumlu hale getirilen standartlar ve/veya yönetmeliklere uygunluk gösterilerek bu ürün için bu direktiflere uygunluk değerlendirilmiştir:

EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013

EN 301 489-1 V 1.9.2

EN 301 489-3 V1.6.1

EN 301 489-17 V2.2.1

EN 300 440-2 V1.4.1

EN 300 328 V1.8.1

EN 62311: 2008

İşbu belge ile yukarıda adı geçen ekipmanın yukarıda belirtilen spesifikasyonların ilgili bölümlerine uygun olarak tasarlandığını beyan ederim. Ünite Direktiflerin uygulanabilir tüm Temel Gereksinimlerine uygundur. Bu ürün ilk olarak 2015 yılında yapılandırılmış olan CE İşareti taşır .

İmza

Adı: Mingyu Wang

Pozisyon: VP Mühendisi

Tarih: 04.11.2015

CE1313



GARANTİ BELGESİ

Üretici Firma:

Ünvanı: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD

Adresi: 17th floor, West Wing, Skyworth Semiconductor Design Building NO.18 Gaoxin South 4th Ave, Nanshan District, Shenzhen, China

e-posta: info@dji.com

İthalatçı Firma:

Unvanı: Oyuncakhobi Teknolojik Ürünler Tic. A.Ş.

Adresi: İhlamur sokak no:16 köşk katı daire 2 Göztepe / Kadıköy/Türkiye

Telefonu:0850 500 55 15

Faks: +90 212 695 75 46

e-posta: info@oyuncakhobi.com

Firmanın Kaşesi:

Malın

Markası: DJI

Seri No:

Garanti Süresi: 2 Yıl

Azami Tamir Süresi: 24 gün

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.