


OSMO POCKET

Yardımcı Kitapçık

v1.1



0850 500 55 15

Oyuncakhobi Teknolojik Ürünler Ticaret Anonim Şirketi
Merkez mah. özari sokak sezai apt no:6/b - Avcılar | İstanbul

Telefon: +90 0850 500 55 15

Faks: +90 212 695 75 46


E-posta: info@oyuncakhobi.com

Kutu İçeriđi

Osmo Pocket x1



Kılıf x1



Akıllı telefon Adaptörü
(USB-C) x1



Akıllı telefon Adaptörü
(Lightning) x1




Güç kablosu x1



Tanıtım

OSMO Pocket elde kullanılan gimbal kamera, hareketliliđi ve stabiliteyi tek bir cihazda toplar. Keskin 12MP fotoğraf ve video 4K 60fps kayıt alır. Yerleşik dokunmatik ekran canlı görüntü aktararak kamera ve gimbal kontrollerine ulaşım sunar. Bir mobil cihaz ile DJI MIMO uygulaması bağlantısı kurarak Story Mode aracılığı ile profesyonel kalitede videolar oluşturulmasına imkan tanır. Akıllı modlar Active Track, Panorama ve Timelapse sizlere mükemmel kayıt için gerekli olan herşeyi sağlar.




1. Kamera
2. Tilt Motoru
3. Roll Motoru
4. Pan Motoru
5. Havalandırma Alanı
6. LED Gösterge
7. Kayıt Tuşu
8. MikroSD Kart Yuvası
9. Mikrofon
10. USB-C Yuvası
11. Açma/Fonksiyon Tuşu
12. Mikrofon
13. Evrensel Yuva
14. Dokunmatik Ekran




DJI Mimo App Uygulaması

App store veya Google Play üzerinde "DJI Mimo" aratın.
Uygulamayı indirin ve kurun.



OSMO Pocket Aktive Edilmesi

Açma/kapama için Güç/fonksiyon tuşuna basılı tutun. İlk kullanımda yazılımdaki adımları takip ederek OSMO Pocket aktive edin.




MikroSD Kart Takılması

MikroSD kart UHS-I Speed Grade 3 önerilir (dahil değildir).



OSMO Pocket'ın Kullanımı

OSMO Pocket kontrolü için, kayıt tuşu, güç/fonksiyon yada ekranı çekerek kullanıma başlayabilirsiniz.



OSMO Pocket'ın Şarj Edilmesi

OSMO Pocket şarj etmek için, USB adaptörü (dahil değildir) beraberinde gelen güç kablosu ile USB-C yuvasına bağlayın. Batarya LED gösterge yanıp sönmeyi bıraktığında tam dolu haldedir.



OSMO Pocket'ı Depolama

OSMO Pocket'ı kabına yukarıda gösterildiği gibi yerleştirin. Daha güvenli saklama ve taşıma şartları oluşturun.

For more information, read the User Manual:
www.dji.com/osmo-pocket

ⓘ This content is subject to change without prior notice.

OSMO is a trademark of DJI OSMO.
Copyright © 2018 DJI OSMO All Rights Reserved.

OSMO POCKET



0850 500 55 15

İthalatçı Firma

Oyuncakhobi Teknolojik Ürünler Ticaret Anonim Şirketi
Merkez mah. özarı sokak sezai apt no:6/b - Avcılar | İstanbul

Telefon: +90 0850 500 55 15

Faks: +90 212 695 75 46

E-posta: info@oyuncakhobi.com



Üretici Firma:

Ünvanı: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD

Adresi: 14th floor, West Wing, Skyworth
Semiconductor Design Building NO.18 Gaoxin
South 4th Ave,

Nanshan District, Shenzhen, China

e-posta: info@dji.com



YC.BZ.55000794.01

For online support, please scan this
code with Facebook Messenger